

DLW 550 BEAM 通道特性表

Mod1	Mod2	Mod3	特性	DMX值	功能				
1	1	1	水平	0-255	0度->540度				
2	2	2	水平微调						
3	3	3	垂直	0-255	0度->252度				
4	4	4	垂直微调						
5	5	5	频闪	0-19	关闭				
				20-49	打开				
				50-200	频闪,慢->快				
				201-210	开				
5	5	5	频闪	211-255	随机频闪,慢->快				
				6	6	6	调光	0-255	0%->100% 关->开
				7	7	7	调光微调		
				8	8	8	调焦	0-255	远->近
-	9	9	调焦微调						
9	10	10	青色	0-255	0%->100%				
-	-	11	青色微调						
10	11	12	品红	0-255	0%->100%				
-	-	13	品红微调						
11	12	14	黄色	0-255	0%->100%				
-	-	15	黄色微调						
12	13	16	颜色轮1	0-127	0%->100%				
				128-190	顺时针从快到慢				
				191-192	停止				
				193-255	逆时针从慢到快				
13	14	17	颜色轮2	0-255	0%->100%				
14	15	18	颜色轮3	0-255	0%->100%				
15	16	19	图案1	0-9	白光				
				10-18	图案1				
				19-27	图案2				
				28-36	图案3				
				37-45	图案4				
				46-54	图案5				
				55-63	图案6				
				64-72	图案7				
				73-81	图案8				
				82-97	图案1抖动从慢->快				
				98-113	图案2抖动从慢->快				
				114-129	图案3抖动从慢->快				
				130-145	图案4抖动从慢->快				
				146-161	图案5抖动从慢->快				
				162-177	图案6抖动从慢->快				
				178-193	图案7抖动从慢->快				
194-209	图案8抖动从慢->快								
210~232	顺时针旋转,快->慢								
233~255	逆时针旋转,慢->快								
16	17	20	图案1旋转	0-127	0-360度线性转动				
				128-190	逆时针流水从快->慢				
				191-192	停止				
				193-255	顺时针流水从慢->快				
-	18	21	图案1旋转微调						
17	19	22	固定图案轮	0-3	白光				
				4-7	图案1				
				8-11	图案2				
				12-15	图案3				
				16-18	图案4				
				19-22	图案5				
				23-26	图案6				
				27-30	图案7				
				31-34	图案8				
				35-37	图案9				
				38-41	图案10				
				42-45	图案11				
				46-49	图案12				
				50-53	图案13				
				54-56	图案14				
				57-60	图案15				
				61-64	图案16				
				65-68	图案17				
				69-71	图案18				
				72-113	逆时针流水从快->慢				
				114-117	停止				
				118-159	顺时针流水从慢->快				
				160-165	图案1抖动从慢->快				
				166-170	图案2抖动从慢->快				
				171-175	图案3抖动从慢->快				
				176-181	图案4抖动从慢->快				
				182-196	图案5抖动从慢->快				
				187-191	图案6抖动从慢->快				
192-197	图案7抖动从慢->快								
198-202	图案8抖动从慢->快								
203-207	图案9抖动从慢->快								
208-213	图案10抖动从慢->快								
214-218	图案11抖动从慢->快								
219-223	图案12抖动从慢->快								
224-229	图案13抖动从慢->快								
230-234	图案14抖动从慢->快								
235-239	图案15抖动从慢->快								
240-245	图案16抖动从慢->快								
246-250	图案17抖动从慢->快								
251-255	图案18抖动从慢->快								
18	20	23	效果轮1	0-63	白光				
				64-127	效果1				
				128-191	效果2				
				192-255	效果3				
19	21	24	效果轮1旋转	0-127	0-360度线性转动				
				128-190	旋转从快->慢				
				191-192	停止				
				193-255	旋转从慢->快				
-	22	25	效果轮1旋转微调						
20	23	26	效果轮2	0-63	白光				
				64-127	效果1				
				128-191	效果2				
				192-255	效果3				
21	24	27	效果轮2旋转	0-127	0-360度线性转动				
				128-190	旋转从快->慢				
				191-192	停止				
				193-255	旋转从慢->快				
-	25	28	效果轮2旋转微调						
22	26	29	宏功能	0-255					
23	27	30	灯具控制	0-9	无用段				
				10-14	灯具复位				
				15-29	特性复位				
				30-34	水平垂直复位				
				35-39	保留				
				40-44	灯泡打开				
				45-49	灯泡关闭				
50-255	保留								
-	-	31	水平垂直速度	0-255	滑步时间从快到慢				
-	-	32	颜色速度	0-255	滑步时间从快到慢				
-	-	33	调焦速度	0-255	滑步时间从快到慢				
-	-	34	图案速度	0-255	滑步时间从快到慢				