

DLW 1400 WASH 通道特性表

17 CH	19 CH	28 CH	特性	DMX 值	功能
1	15	1	水平	0-255	0度->540度
2	16	2	水平微调		
3	17	3	垂直	0-255	0度->252度
4	18	4	垂直微调		
5	1	5	频闪	0-19	关闭
				20-49	打开
				50-200	频闪, 快->慢
				201-210	开
				211-255	随机频闪, 慢->快
6	2	6	调光	0-255	0%->100% 关->开
7	3	7	调光微调		
8	13	8	调焦	0-255	远->近
-	14	9	调焦微调		
9	11	10	放大缩小	0-255	小->大
-	12	11	放大缩小微调		
10	4	12	青色	0-255	0%->100%
-	-	13	青色微调		
11	5	14	品红	0-255	0%->100%
-	-	15	品红微调		
12	6	16	黄色	0-255	0%->100%
-	-	17	黄色微调		
13	7	18	色温校正	0-255	0%->100% 冷色调->暖色调
-	-	19	色温校正微调	0-255	
14	8	20	颜色轮1		线性移动
				0-119	白光->颜色1->白光 线性移动
				120-120	白光
					全色模式
				121-126	颜色1
				127-132	颜色2
				133-138	颜色3
				139-144	颜色4
				145-150	颜色5
				151-156	颜色6
				157-160	白光
					颜色流水
				161-200	顺时针旋转, 快->慢
				201-203	停止
				204-243	逆时针旋转, 慢->快
					(随机颜色模式)
				244-247	快
248-251	中				
252-255	慢				
-	-	21	颜色轮1微调		
15	9	22	颜色轮2		线性移动
				0-119	白光->颜色1->白光 线性移动
				120-120	白光
					全色模式
				121-125	颜色1
				126-130	颜色2
				131-135	颜色3
				136-140	颜色4
				141-145	颜色5
				146-150	颜色6
				151-155	颜色7
				156-160	白光
					颜色流水
				161-200	顺时针旋转, 快->慢
				201-203	停止
				204-243	逆时针旋转, 慢->快
					(随机颜色模式)
244-247	快				
248-251	中				
252-255	慢				
-	-	23	颜色轮2微调		
16	10	24	颜色宏功能	0~255	保留
17	19	25	灯具控制	0-9	无用段
				10-14	灯具复位
				15-29	特性复位
				30-34	水平垂直复位
				35-39	保留
				40-44	灯泡打开
				45-49	灯泡关闭
50-255	保留				
-	-	26	水平垂直速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	27	颜色速度	0-255	滑步时间从快到慢
-	-	28	调焦放大缩小速度	0-255	滑步时间从快到慢